

svetstinu.cz

ZVLÁDNE TO KAŽDÝ

Návod k zaměření

Horizontální žaluzie

ISOLINE, PRIM, LOCO, UNIVERSAL

Nejprve si připravte metr, tužku a papír.




ZVLÁDNE TO KAŽDÝ

Horizontální žaluzie

ISOLINE, PRIM, LOCO, UNIVERSAL

Hodnoty se uvádí v milimetrech (mm).




Šířka:

Šířka žaluzie se měří od levé po pravou zasklívací lištu (případně od silikonového nebo gumového těsnění (měříme tzv. světlou šířku). Pro kontrolu možné křivosti oken měříme ve třech místech (nahore, uprostřed a dole) a následně od nejmenší hodnoty odečteme 2 mm.

Výška:

Výška žaluzie se měří od horní po spodní zasklívací lištu (případně od silikonového nebo gumového těsnění (měříme tzv. světlou výšku). K naměřené hodnotě doporučujeme přičíst 10mm (aby žaluzie po montáži dokonale sedla na spodní zasklívací lištu).



Horizontální žaluzie

ISOLINE, PRIM, LOCO, UNIVERSAL

Hodnoty se uvádí v milimetrech (mm).

Počet podložek:

Počet podložek závisí na hloubce zasklívací lišty. Měří se od čela zasklívací lišty (nebo rámu) po sklo. Potřebný počet podložek se pak určí pomocí přiložené tabulky.

Hloubka zasklívací lišty	Počet podložek
Více než 20 mm	0 podložek
Od 16 mm - 20 mm	1 pár podložek
Od 12 mm - 16 mm	2 páry podložek

Délka řetízku:

Standardně (pokud hodnota není uvedena) se řetízek vyrábí v délce 2/3 výšky žaluzie. Na vyžádání po předchozí konzultaci je možné dodat i jinou než je standardní délku.

Tabulka výšky nábalu lamer při úplném vytažení.

Výška v mm	Výška balení v mm
500	50
1000	65
1500	85
2000	95
2500	115