

svetstinu.cz

ZVLÁDNE TO KAŽDÝ

Návod k zaměření

Plisse žaluzie


Nejprve si připravte metr, tužku a papír.



ZVLÁDNE TO KAŽDÝ

PLISSE žaluzie

Hodnoty se uvádí v milimetrech (mm).



Šířka:

Šířka plisse žaluzie se měří od levé po pravou zasklívací lištu, vždy od středu silikonového či gumového těsnění. Pro kontrolu možné křivosti oken měříme ve třech místech (nahore, uprostřed a dole) a následně zvolíme nejnižší hodnotu (aby po montáži nedocházelo k zadrhávání jednotlivých lamel).

Výška:


Výška plisse žaluzie se měří od horní po dolní zasklívací lištu, vždy od středu silikonového či gumového těsnění.

PLISSE žaluzie


Hodnoty se uvádí v milimetrech (mm).

Provedení:


Plisé standard



Plisé double



Plisé combinet



Druhy držáků:

